

## Instructivo

# Báscula mecánica colgante uso rudo (tipo resorte)

Este instructivo es para:

Modelo	Código
BAS-50R	13519

Gracias por adquirir este producto, es uno de los mejores equipos en sistemas de pesaje fabricado bajo un estricto control de calidad.

### Para utilizar su báscula siga estas instrucciones:

1. Enganche su báscula en un lugar seguro.
2. Con un desarmador plano gire el tornillo de ajuste a la izquierda o a la derecha para que marque "CERO", este tornillo de ajuste se localiza en la parte inferior del mecanismo de la báscula.
3. Coloque el artículo a pesar sobre el gancho inferior.

**⚠ ATENCIÓN** No exponga su báscula directamente al polvo o a la humedad, y manténgala libre de grasa.

Para una mayor durabilidad de su báscula, evite colocar cargas mayores a la especificada.

Capacidad: 50 kg  
División mínima: 0.5 kg

**⚠ ATENCIÓN**  
Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

**⚠ CAUTION**  
Before use read the operating manual carefully.

**⚠ ATENCIÓN**  
Manténgase fuera del alcance de los niños.

**⚠ CAUTION**  
Keep out of reach of children.

---

Importado en México por Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257. | Importado en Perú por: Herramientas y Accesorios S.A.C, Panamericana Sur Km. 38, Almacenes del Perú BSF Lote 12 Pabellón E, Puerta 63, Punta Hermosa, Lima, Tel: (511) 604 1970 / 0800-00284, R.U.C. 20538827224. | Importado en Colombia por: 95/24 Colombia S.A.S., NIT 900937674-0, Autopista Medellín KM. 5, costado Sur Parque Industrial Logika II Bodega #7, Tenjo Cundinamarca, Colombia. | Importado en El Salvador por: Soluciones y Herramientas, S.A. de C.V., NIT 0614-270906-102-0, Km. 17 ½ Carretera CA-1, Parque Industrial Palo Alto, N° 8 y 9, Apopa, San Salvador, El Salvador. Tel (503) 2205-3900