

**49622**  
**CB-55**



### **INSTRUCCIONES:**

1. Abra con la llave el candado.
2. Coloque el candado en el freno de disco delantero de la motocicleta atravesando el perno del candado en la perforaciones de ventilación del disco
3. Presione nuevamente la cerradura del candado, está se cerrará automáticamente, hasta que sea liberada nuevamente con su llave.

Este producto está garantizado por 10 años contra defectos de fabricación, funcionamiento y mano de obra. Para hacer válida la garantía o adquirir partes o refacciones, deberá presentar el producto en Corregidora 22, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, CDMX C.P. 06060 o en el establecimiento donde lo compró. Para dudas o comentarios consulte **www.truper.com** o llame al **800 018 7873**. Made in/Hecho en China. Importado por **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257.

06-2022



Fecha de compra: