

DOBLADOR DE TUBO HIDRÁULICO, 12 TONELADAS, HORIZONTAL

| NO. | CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|------|--------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 911328 | R1-DTH-12X | Pata posterior (acero-plástico) |
| 2 | 911329 | R2-DTH-12X | Pata delantera (acero-plástico) |
| 3 | 911330 | R3-DTH-12X | Soporte unión (acero) |
| 4 | 911331 | R4-DTH-12X | Tuerca M12 (acero) |
| 5 | - | - | Unidad hidráulica (no disponible) |
| 5.1 | 911332 | R5.1-DTH-12X | Base (acero) |
| 5.2 | 911333 | R5.2-DTH-12X | Placa posterior (acero) |
| 5.3 | 911334 | R5.3-DTH-12X | Tornillo hexagonal M8x20mm (acero) |
| 5.5 | 911335 | R5.5-DTH-12X | Perno 8x27mm (acero) |
| 5.6 | 911336 | R5.6-DTH-12X | Soporte unión (acero) |
| 5.7 | 911337 | R5.7-DTH-12X | Soporte de palanca (acero) |
| 5.9 | 911338 | R5.9-DTH-12X | Balín de acero Ø6 |
| 5.10 | 911339 | R5.10-DTH-12X | Sello de acero |
| 5.11 | 911340 | R5.11-DTH-12X | Bomba de cilindro 1 (acero) |
| 5.12 | 911341 | R5.12-DTH-12X | Sello de hule |
| 5.13 | 911342 | R5.13-DTH-12X | Piston 1 (acero) |
| 5.14 | 911343 | R5.14-DTH-12X | Sello de acero |
| 5.15 | 911344 | R5.15-DTH-12X | Bomba de cilindro 2 (acero) |
| 5.16 | 911345 | R5.16-DTH-12X | Sello de hule |
| 5.17 | 911346 | R5.17-DTH-12X | Piston 2 (acero) |
| 5.18 | 911347 | R5.18-DTH-12X | Sello de hule Ø91 |
| 5.19 | 911348 | R5.19-DTH-12X | Sello de hule Ø49.2 |
| 5.20 | 911349 | R5.20-DTH-12X | Cilindro (acero) |
| 5.21 | 911350 | R5.21-DTH-12X | Válvula de alivio (acero) |
| 5.22 | 911351 | R5.22-DTH-12X | Sello de hule Ø4.4 |
| 5.23 | 911352 | R5.23-DTH-12X | Sello de hule Ø32.5 |
| 5.24 | 911353 | R5.24-DTH-12X | Tapón (acero) |
| 5.25 | 911354 | R5.25-DTH-12X | Resorte (acero) |
| 5.26 | 911355 | R5.26-DTH-12X | Sello de hule Ø37.5 |
| 5.27 | 911356 | R5.27-DTH-12X | Sello de plástico (acero) |
| 5.28 | 911357 | R5.28-DTH-12X | Anillo del cilindro (acero) |
| 5.29 | 911358 | R5.29-DTH-12X | Vástago (acero) |
| 5.30 | 911359 | R5.30-DTH-12X | Sello de hule Ø32 |
| 5.31 | 911360 | R5.31-DTH-12X | Cabeza de vástago (acero) |
| 5.32 | 911361 | R5.32-DTH-12X | Tanque de aceite (acero) |
| 5.33 | 911362 | R5.33-DTH-12X | Tapón de llenado de aceite (acero) |
| 5.34 | 911363 | R5.34-DTH-12X | Sello de hule |
| 5.35 | 911364 | R5.35-DTH-12X | Anillo exterior (acero) |
| 5.36 | 911365 | R5.36-DTH-12X | Base (acero) |
| 5.37 | 911366 | R5.37-DTH-12X | Sello de hule Ø62.2 |
| 5.38 | 911367 | R5.38-DTH-12X | Casquillo (acero) |
| 5.39 | 911368 | R5.39-DTH-12X | Sello de hule Ø49.5 |
| 5.40 | 911369 | R5.40-DTH-12X | Anillo (acero) |

CLAVE: DTH-12X

CÓDIGO: 12882


 ▶ CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)
Nota importante:

No se aceptan devoluciones de máquinas eléctricas, de gasolina, hidráulicas y mecánicas. Cualquier problema será analizado por el Centro de Servicio para cotizar compostura o arreglar por garantía. Si tiene algún problema de servicio en este tipo de máquinas, equipos o refacciones por parte de nuestra sucursal favor de reportarlo al: 01-800-01-87-87-37 o vía e-mail a servicio@truper.com

Todos los Derechos Reservados, D.R., ©, TRUPER, S.A. de C.V. 2022. Queda prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización previa, expresa y por escrito de su titular

| NO. | CÓDIGO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |
|------|--------|---------------|---------------------------------------|
| 5.41 | 911370 | R5.41-DTH-12X | Sello de hule Ø42.5 |
| 5.42 | 911371 | R5.42-DTH-12X | Chaveta (acero) |
| 5.43 | 911372 | R5.43-DTH-12X | Balín de acero Ø5 |
| 5.44 | 911373 | R5.44-DTH-12X | Tornillo especial M8x10mm (acero) |
| 5.45 | 911374 | R5.45-DTH-12X | Sello de hule Ø85.5 |
| 5.46 | 911375 | R5.46-DTH-12X | Sello de hule Ø49.5 |
| 6 | 911376 | R6-DTH-12X | Palanca (acero-hule) |
| 7 | 911377 | R7-DTH-12X | Perno (acero) |
| 8 | 911378 | R8-DTH-12X | Soporte superior (acero) |
| 9 | 911379 | R9-DTH-12X | Perno (acero) |
| 10 | 911380 | R10-DTH-12X | Rodillo (acero) |
| 11 | 911381 | R11-DTH-12X | Soporte inferior (acero) |
| 12 | 911382 | R12-DTH-12X | Chaveta (acero) |
| 13 | 911383 | R13-DTH-12X | Tornillo hexagonal M12x25mm (acero) |
| 13.1 | 911384 | R13.1-DTH-12X | Rondana plana Ø12 (acero) |
| 16 | 911385 | R16-DTH-12X | Dado de doblado 12.7mm-1/2" (acero) |
| 17 | 911386 | R17-DTH-12X | Dado de doblado 19mm-3/4" (acero) |
| 18 | 911387 | R18-DTH-12X | Dado de doblado 25.4mm-1" (acero) |
| 19 | 911388 | R19-DTH-12X | Dado de doblado 31.7mm-1 1/4" (acero) |
| 20 | 911389 | R20-DTH-12X | Dado de doblado 38.8mm-1 1/2" (acero) |
| 21 | 911390 | R21-DTH-12X | Dado de doblado 50.8mm-2" (acero) |
| 22 | 911391 | R22-DTH-12X | Tornillo hexagonal M8x40mm (acero) |
| 23 | 911392 | R23-DTH-12X | Tuerca hexagonal M8 (acero) |
| 26 | 911393 | R26-DTH-12X | Rondana plana Ø8 (acero) |
| 27 | 911394 | R27-DTH-12X | Anillo "C" Ø15 21 (acero) |
| 28 | 911395 | R28-DTH-12X | Tornillo hexagonal M8x16mm (acero) |

CLAVE: DTH-12X

CÓDIGO: 12882


 ► CONSULTA LA FICHA TÉCNICA DANDO CLIC [AQUÍ](#)

