

| No. | Código | Clave | Descripción |
|-----|--------|------------------|---|
| 1 | 902722 | R1-GAT-20 | Vástago ensamblado 20 Ton. |
| 2 | 902723 | R2-GAT-20 | Junta de plástico -G |
| 3 | 902724 | R3-GAT-20 | Empaque de hule -G |
| 4 | 902725 | R4-GAT-20 | Cilindro para GAT-20 Ton. |
| 5 | 902726 | R5-GAT-20 | Junta de plástico -H-G |
| 6 | 902640 | R6-GATOS | Balín de acero |
| 7 | 902641 | R7-GATOS | Filtro |
| 8 | 902642 | R8-GATOS | Arandela de hule |
| 9 | 902643 | R9-GATOS | Bomba de cilindro |
| 10 | 902644 | R10-GATOS | Empaque de hule |
| 11 | 902645 | R11-GATOS | Empaque de plástico |
| 12 | 902646 | R12-GATOS | Pivote de bomba |
| 13 | 902647 | R14-GATOS | Brazo actuador |
| 14 | 902648 | R14-GATOS | Chaveta |
| 15 | 902649 | R15-GATOS | Perno de acero |
| 16 | 902727 | R16-GAT-20 | Empaque de hule -G |
| 17 | 902728 | R17-GAT-20 | Tuerca para gato de botella 20 Ton |
| 18 | 902729 | R18-GAT-20 | Junta de plástico |
| 19 | 902730 | R19-GAT-20 | Depósito gato de botella 20 Ton. |
| 20 | 902731 | R20-GAT-20 | Junta de hule -G |
| 21 | 902732 | R21-GAT-20 | Base gato de botella 20 Ton. |
| 22 | 902656 | R22-GATOS | Vávula de liberador |
| 23 | 902657 | R23-GATOS | Tapón de llenado |
| 24 | 902709 | R24-GAT-12/16/20 | Palanca de 9 1/2" p/Gat-12/16/20 Ton. |
| 25 | 902710 | R25-GAT-12/16/20 | Extensión palanca de 9 1/2" p/Gat-12/16/20 Ton. |
| 26 | 902660 | R26-GATOS | Capuchón de hule |
| 27 | 902673 | R27-GATOS | Seguro de balín |

