

No.	Código	Clave	Descripción
1	929879	R1-TAL-3/8A2	Tornillo cuerda izquierda
2	929880	R2-TAL-3/8A2	Broquero
3	929881	R3-TAL-3/8A2	Eje o flecha
4	929882	R4-TAL-3/8A2	Balín
5	929883	R5-TAL-3/8A2	Balero 60001-2Z
6	929884	R6-TAL-3/8A2	Seguro Ø12
7	929885	R7-TAL-3/8A2	Engrane
8	929886	R8-TAL-3/8A2	Seguro Ø10
9	929887	R9-TAL-3/8A2	Balero 608
10	929888	R10-TAL-3/8A2	Balero 608
11	929890	R11-TAL-3/8A2	Armadura
12	929891	R12-TAL-3/8A2	Tuerca M5
13	929892	R13-TAL-3/8A2	Balero 608
14	929893	R14-TAL-3/8A2	Campo
15	929894	R15-TAL-3/8A2	Base de portacarbón
16	929895	R16-TAL-3/8A2	Portacarbón
17	929896	R17-TAL-3/8A2	Carbón
19	929898	R19-TAL-3/8A2	Botón para selección de giro
20	929899	R20-TAL-3/8A2	Interruptor
21	929900	R21-TAL-3/8A2	Cable con terminal
23	929901	R23-TAL-3/8A2	Protector de cable
24	929902	R24-TAL-3/8A2	Cabl de alimentación
25	929903	R25-TAL-3/8A2	Pija St4.2x16
26	929897	R26-TAL-3/8A2	Carcasa derecha

